

Llave dinamométrica Safe-Torque



GTIN: 4013288223043
N° de pieza: 05075832001
N° de artículo: Safe-Torque A 2 Set 1

Dimensión: 275x100x65 mm
Peso: 1070 g
País de origen: CZ
Partida arancelaria: 82079030

- El mecanismo de sobre-resbalo - por eso nunca es posible apretar más allá del par de giro que ha sido ajustado
- Función Torque Lock : la función dinamométrica puede ser desconectada - por eso la herramienta también puede utilizarse como carraca estándar con altos pares de desapriete y en aplicaciones de ángulo de giro definido
- Para un apriete controlado de derecha e izquierda - apretar y desapretar con o sin par dinamométrico
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Tras alcanzar el par de giro deseado, el ángulo de activación es de tan solo 30°
- Gracias al dentado fino de 72 dientes, se alcanza un ángulo de retorno de tan solo 5°
- Arrastre hexagonal de 1/4" para el uso de puntas de 1/4"
- Con el adaptador 870/1 de Wera también es posible utilizar vasos de 1/4"

De 23 piezas; en un estuche compacto de material textil muy robusto que no perjudica las superficies. El volumen y el peso son muy reducidos para una mayor movilidad.

1 llave dinamométrica Safe-Torque A 2 con arrastre hexagonal de 1/4", el área de medición es de 2-12 Nm; para un apriete controlado derecha/izquierda; apretar y desapretar con y sin par de giro, la función dinamométrica es desconectable (Función Torque Lock); 72 dientes; un ángulo pequeño de 5°; un ajuste y un aseguramiento fácil del par de giro deseado, con un encastre audible y palpable cuando se alcanzan los valores de escala, con un mecanismo de sobre-resbalo al alcanzar el valor dinamométrico preajustado; un mango ergonómico bicomponente; 9 vasos Zyklus, 12 puntas (1/4", con un largo de 50 mm), 1 pieza de conexión para insertos de llaves de vaso (de hexagonal exterior de 1/4" a cuadrado exterior de 1/4").



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_llaves_dinamometricas_safe-torque_y_sus_accesorios_llave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_2_set_1.htm


Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

El mecanismo de sobre-resbalo evita la aplicación de pares de giro demasiado altos



Safe-Torque



La llave dinamométrica Safe-Torque A 2 está equipada con un mecanismo de sobre-resbalo. Tan pronto se alcanza el valor de par de giro preajustado la herramienta ya no puede ser utilizada para apretar de manera forzada. Así queda excluido que se aplique un valor de par demasiado alto.

Función Torque Lock



La función dinamométrica es desconectable. Así, la llave dinamométrica Safe-Torque también se puede usar como carraca estándar con altos pares de desapriete y en aplicaciones de ángulo giratorio definidas.

Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda




La llave dinamométrica Safe-Torque es adecuada para el apriete a la derecha y la izquierda con un valor dinamométrico ajustado. Cuando se desconecta la función Torque Lock, el apriete y desapriete se realiza sin par dinamométrico.

Un ajuste fácil del valor dinamométrico



Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor de par de giro deseado, con un encastre audible y palpable cuando se alcanzan los valores de escala.

Ángulo de recuperación mínimo



La llave dinamométrica Safe-Torque dispone de un dentado fino de 72 dientes y tiene un ángulo de retorno de tan solo 5°. Esta carrera tan pequeña permite un trabajo rápido y preciso en cualquier situación de montaje.

Para puntas de 1/4"



La llave dinamométrica Safe-Torque A 2 dispone de una toma de puntas de 1/4" con un fuerte imán permanente, y es adecuada para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 así como las series de conexión de Wera 1 y 4.

Adaptador para llaves de vaso de 1/4"



Con la pieza de conexión 870/1 (de hexágono exterior de 1/4" a cuadrado exterior de 1/4"), la Safe-Torque A 2 también puede utilizarse con vasos de llave de 1/4".

Juego Safe-Torque A 2 Set 1, de hexágono de 1/4", 2-12 Nm, 23 piezas



Llave dinamométrica Safe-Torque

Contenido del juego:

Llave dinamométrica Safe-Torque A 2 con arrastre hexagonal de 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm

05075801001 1x 2-12 Nm



8790 HMA Llave de vaso Zyklus con arrastre de 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm

870/1 Adaptador de cuadrado, 1/4" x 25 mm



05136000001 1x 1/4" x 25 mm

851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm

867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x TX 10 x 50 mm
05060133001	1x TX 15 x 50 mm
05060134001	1x TX 20 x 50 mm
05060135001	1x TX 25 x 50 mm
05060136001	1x TX 27 x 50 mm
05060137001	1x TX 30 x 50 mm

840/4 Z Puntas hexagonales, 2.5 x 50 mm



05059604001	1x 2.5 x 50 mm
05059605001	1x 3 x 50 mm
05059610001	1x 4 x 50 mm
05059615001	1x 5 x 50 mm
05059620001	1x 6 x 50 mm

Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_llaves_dinamometricas_safe-torque_y_sus_accesorios_llave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_2_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de